コンピューターを相手にオセロゲームを お楽しみください。



お店のテーブルを1,500万人の愛好者のいるオセロゲーム に変えてみませんか!

Nintendo

コンピューターを相手にオセロゲームをお楽しみください。



寸法 (巾)800×(鼻行)500×(高さ)600m

Ar- Assett 10040 ~ SONE CERTAINS

WHERE WHIACITED SE/SON 消费采力 53W

Will 30kg 使用コイン 100円便器

- 1. 生干、後手の間で1手ずつ打って
- 粉、棉、包含含可相差の飲みは含
 - Liveration T. 3 相手の称をはさむと、はさまれた
 - 的は自分の的になります。 4、納負は除上の助数が多い方が終ち
- ■コンピューターオセロの
 - 遊び方 ¥100を投入します。
 - 2 セレクトボタンを押します。 1人用(先手·後半) ……コンピューターと対戦
 - 2人用(先手-接手) ----2人でプレイします。 3. 報・報矢印ボタンを連結して押し、
 - マス目の位置を含め、セットボタ ンを押します。(手づまりの時はパ スポタンを押します)
 - 4. ゲーム途中でタイムオーバーした 斜は、再び¥100を投入してゲーム を継続するか、または羽定ボタン を押します。(総続した時はゲーム を終った時に判定ボタンを押し戻 す: 自動的に暴食の結果が表示さ
- ■ゲーム時間をデジタル表示 DAMESTIC PURE TO SE.

おます。

- 扱いやすい操作ボタン ボタン方式によりゲームの進行がスム 一文です。
- ■心臓部にマイクロ コンピューター使用

*仟天堂!」ラ*ゃーラフテ/。 社 東京都千代田區神田原田町1-22 TEL 19/25/0166 M M T P REVENUENCE NAME OF THE COS SCI 18111

名古原常美術 名古原市西区有下町20番地 TEL 082(871)1088 553 5 20-1000